

详解 RTS5735DL 量产工具的下载方法和量产开卡步骤

用量产工具可以修复固态硬盘的非硬件故障，每个主控需要用各自对应的量产工具，不同的量产工具支持的闪存颗粒也有差异，因此要根据固态硬盘实际的主控型号、闪存制程下载量产工具，RTS5735DL 量产工具下载可以从量产部落网，软件相对全面、专业，量产工具可以一站式下载。

本文详解 RTS5735DL 量产工具的下载方法和量产开卡步骤：

一、量产工具下载方法

1. 确定主控和闪存：明确 RTS5735DL 主控以及固态硬盘的闪存颗粒制程。若不清楚闪存颗粒制程，可从量产部落下载 Realtek flash id 软件进行检测；也可先随便下载个量产工具，打开软件点击软件最左上方的绿色三角图标开始，软件报错后会提示“NandType.....参数不匹配”，并给出闪存参考信息。

2. 选择下载渠道：推荐通过量产部落官网下载原厂原版量产工具，在瑞昱分区找到 RTS5735DL 量产工具下载，根

据之前确定的闪存颗粒制程选择对应软件包，用 WinRAR 解压。

3. 注意事项：避免从其他非量产部落官方或不可靠的论坛网站下载，这些渠道的工具来源杂乱，可能携带木马病毒或恶意篡改。

二、量产开卡步骤

1. 硬件准备

- 转接板：推荐使用智微 JMS578 或祥硕 ASM1153E 主控的 SATA-USB 转接板，将固态硬盘连接至电脑 USB 接口。

- 短接工具：准备镊子或细铁丝用于短接 ROM 孔，使固态硬盘进入刷写/工程模式。

- 数据备份：由于量产开卡会彻底清除硬盘数据，所以操作前务必备份硬盘中的重要文件。量产工具不能恢复数据，如果需要恢复数据，请找专业恢复公司。

2. 短接操作：拆开固态硬盘，找到 PCB 电路板上的 ROM 孔（通常为一圆一方的两孔），用短接工具短接该两孔，保持短接状态，然后通过转接板将固态硬盘连接到电脑 USB 接口。此时电脑识别到的是进入 ROM 模式的固态硬盘。

3. 软件操作

- 打开 RTS5735DL 量产工具主程序 (SSDMP.exe)，待软件识别到固态硬盘后，取消短接操作。

- 点击软件中的“Auto Detect”按钮，让软件自动识别固态硬盘的各项参数，如闪存型号等，同时也可以手动设置固态型号、序列号、容量、开卡模式等等。（若软件扫描到新设备后，某些设置项无法更改，可点击界面顶部绿色小锁图标，输入密码“realtekssd”进行解锁，之后点击界面顶部蓝色齿轮图标，把配置文件选择成“config-6643.ini”标准模板配置，即可激活“Auto Detect”按钮）。

- 当“Auto Detect”自动检测和匹配闪存型号完成后，在软件左上方点击绿色三角图标开始量产开卡，耐心等待出现“Pass”提示，表示开卡成功。

4. 后续处理：开卡成功后，重新插拔一下固态硬盘，然后通过电脑的磁盘管理工具对硬盘进行分区和格式化操作，之后硬盘即可正常使用。

全文完